

Transferts textiles des 20 ans

Mode d'emploi

Conditions de poses :

- Positionner le textile puis le transfert sur la planche à repasser et recouvrir l'ensemble d'une feuille de papier sulfurisé.
- Presser à une température de 150/160 °C (mode coton sur un fer à repasser) pendant 12 à 14 secondes avec une pression moyenne (5 bars)

ATTENTION surtout pas de vapeur !!

- Retirer la feuille de papier sulfurisé, **laissez refroidir**, puis retirer la feuille de transfert à froid.
- Si le transfert n'est pas bien appliqué, remettez le papier sulfurisé et passer à nouveau le fer à repasser quelques secondes.

Conditions de lavage :

- Attendre au minimum 24 heures après application avant de procéder au 1er lavage (pour que la colle soit bien sèche)
- Température de lavage recommandé 40°C
- Ne pas passer au sèche-linge (recommandé)
- Repassage sur l'envers (impératif)

